

INSTRUCCIONES TERMOCONTRACTOR 1000



1. Conectar la unidad por medio de su tomacorriente a una ficha de alimentación 220 V.C.A. con toma a tierra.
2. En la parte superior de la unidad se encuentra la llave de encendido y apagado. Accione esta llave y el aire caliente comenzará a salir por la boca de la máquina, lo que indica que ya está lista para usar.
3. La máquina deberá ubicarse apuntando el flujo de aire hacia el material a termocontraer a una distancia de entre seis y veinte centímetros. Si está demasiado cerca o mucho tiempo apuntando a una parte fija del material, se puede abrir un agujero debido al exceso de calor. Con la práctica se determinará la distancia adecuada.
4. Para el apagado de la máquina, accione la llave de encendido y apagado ubicada en la parte superior, verificando el corte de flujo de aire.
5. Primero aplique el calor en los laterales del paquete y vaya girándolo sobre su eje a medida que se estira el material hasta llegar al punto de inicio, luego si hace falta dirija un poco de aire en la cara superior e inferior del paquete.
 - No aplique calor donde el material ya contraído, es decir donde está estirado, ya que corre el riesgo de quemar el material en ese punto y abrirá un agujero.
 - Es conveniente acumular producción y prender el termocontractor, y no estar prendiendo y apagando el aparato por cada paquete.
 - No mueva ni sacuda el termocontractor. Lo que tiene que mover a medida que va contrayendo es el paquete.
 - NO usar adaptadores que supriman la toma a tierra.
 - NO utilizar alargues.
 - NO usar la máquina sin la conexión de toma a tierra correspondiente.
 - NO tocar/usar la máquina con las manos mojadas o húmedas y/o con los pies descalzos.
 - NO golpear el cuerpo de la máquina mientras está funcionando ya que esto puede acarrear la rotura de las resistencias.
 - En caso de daño, mal funcionamiento y/o ruidos extraños, apagar la máquina, desconectar de la red eléctrica y remitirla a Lumenpol para su revisión. No intente repararla.
 - NO sumergir en agua ni confiar su uso a niños.
 - NO tirar del cable de para desenchufar el aparato.
 - Cuando la máquina no esté en uso, desconectar de la red eléctrica.

**ANTE CUALQUIER DUDA, POR FAVOR CONTÁCTENOS:
(011) 4952-6639 / 4951-0133 / info@lumenpol.com.ar**